

- Configuración de un dominio de Windows con Virtualbox
  - o 1. Crear la máquina virtual de Windows XP
    - 1.1. Configurar la máquina virtual
    - 1.2. Configurar la unidad óptica
    - 1.3. Instalación de Windows XP
  - 2. Crear la máquina virtual
    - 2.1. Configurar la máquina virtual
    - 2.2. Configurar almacenamiento y red
    - 2.3. Instalación de Windows Server 2003
  - o 3. Configuración de red en VirtualBox
    - 3.1. Configurar adaptadores de red en VirtualBox
  - 4. Configurar Windows Server 2003 (Servidor IP Fija)
    - 4.1. Asignar IP en Windows Server 2003
  - 5. Configurar Windows XP (Cliente IP Manual o Automática)
    - 5.1. Configurar IP manualmente en Windows XP
  - o 6. Probar la conexión entre ambas máquinas
    - 6.1. Probar conectividad con ping
      - Desde Windows XP
      - Desde Windows Server 2003
  - 7. Configuración del Controlador de Dominio en Windows Server 2003
    - 7.1. Instalar Active Directory
    - 7.2. Unión del Cliente Windows XP al Dominio
  - 8. Creación y Gestión de Usuarios y Grupos
    - 8.1. Crear un usuario en Active Directory
    - 8.2. Crear un grupo y agregar usuarios
  - 9. Creación y Configuración de Recursos Compartidos
    - 9.1. Crear una unidad de red compartida
    - 9.2. Conectar la unidad de red en Windows XP
    - 9.3. Pruebas y Verificación
  - 10. Asignación Automática de Unidad de Red con una GPO
    - 10.1. Crear y Configurar la GPO
      - Configurar la Unidad de Red
      - Filtrar la GPO para el grupo "Alumnos":
      - Aplicar la GPO y Verificar
      - Extras (Opcionales)
  - 11. Guest additions (opcional)
    - ¿Para qué sirven?
    - Cómo instalar las Guest Additions en Windows XP
    - Pasar archivos
      - 1. Carpetas Compartidas (Recomendado)
      - 2. Arrastrar y Soltar (Solo si Guest Additions está instalado)
      - 3. Usar una Unidad USB
      - 4. Montar una Imagen ISO

# Configuración de un dominio de Windows con Virtualbox

Lo tenéis instalado en todos los ordenadores.



Con esta herramienta el objetivo es crear estas dos máquinas virtuales, y conectarlas entre ellas. En lugar de utilizar ordenadores reales, vamos a **emularlos** dentro de nuestro ordenador.




En esta práctica, configuraremos un dominio de Windows utilizando máquinas virtuales en VirtualBox.

Para ello, crearemos dos máquinas virtuales que actuarán como los equipos de una red:

- Servidor: Ejecutará Windows Server 2003 y funcionará como Controlador de Dominio.
- Cliente: Ejecutará Windows XP y se unirá al dominio administrado por el servidor.




Estas máquinas virtuales simularán una pequeña red dentro de nuestro ordenador, permitiéndonos experimentar con la configuración y gestión de un dominio de Windows de manera práctica.



# 1. Crear la máquina virtual de Windows XP


La primera máquina que crearemos será un PC con Windows XP.



## 1.1. Configurar la máquina virtual

Abre VirtualBox y haz clic en "Nueva".

1. Abre VirtualBox y haz clic en "Nueva".



Entrar en modo experto:

A continuación tenemos que decir qué características o componentes va a tener nuestra MV. Ello dependerá del sistema operativo y programas que queramos que funcionen en él.

Para Windows XP, las opciones que marcaremos son:

• Nombre: Windows XP

• Tipo: Microsoft Windows

• Versión: Windows XP (32-bit)

- Memoria RAM: 512 MB 1 GB (según lo que quieras probar).
- Disco duro: Crear uno nuevo (VDI, tamaño fijo, 10-20 GB).
- 1. Completa los siguientes campos:

Nombre: Windows XP
Tipo: Microsoft Windows
Versión: Windows XP (32-bit)

- 2. Asigna la cantidad de **memoria RAM**, recomendada entre **512 MB y 1 GB**, dependiendo de los recursos disponibles en tu equipo.
- 3. En la sección de **disco duro**, selecciona **"Crear un disco virtual nuevo"** y configúralo de la siguiente manera:

• Tipo de archivo: VDI (Virtual Disk Image)

Almacenamiento: Tamaño fijo (mejor rendimiento)

• Tamaño: Entre 10 y 20 GB.

4. Finaliza la configuración y haz clic en "Crear".

#### 1.2. Configurar la unidad óptica

Para instalar un sistema operativo, debemos disponer de un USB o un CD/DVD con los archivos de instalación. Para ello, cuando tenemos un ordenador real:


- 1. Primero se suele descargar un archivo de extensión **.ISO** que contiene una imagen con todos esos archivos.
- 2. Una vez descargado, con algún programa se crea un USB arrancable grabando los archivos que contiene la ISO en este USB.
- 3. Una vez hecho esto, se conecta el USB al ordenador y al arrancar se le dice que lo haga a partir de lo que hay en en USB en lugar del disco duro, para realizar la instalación.

En nuestro caso, al utilizar Virtualbox, no existe ordenador como tal, ni lector de CD ni puertos USB, pero sí existe una unidad óptica que simula ser un lector de CD/DVD. En ella cargaremos el archivo ISO, para realizar la instalación.


- 1. Selecciona la máquina virtual creada.
- 2. A la derecha, busca la opción IDE sundario maestro, donde aparece Unidad óptica: Vacío.
- 3. Haz clic derecho sobre Vacío.



4. Selecciona "Seleccionar un archivo de disco".



5. Escoge el archivo **ISO** de Windows XP.



#### 1.3. Instalación de Windows XP

- 1. Inicia la máquina virtual.
- 2. Espera unos instantes hasta que arranque desde la unidad óptica.
- 3. Sique los pasos del instalador de Windows XP.
- 4. Formatea el disco en NTFS.
- 5. Completa la instalación y confura usuario/contraseña:
  - Usuario: Alumno
  - Contraseña: (deJAr en blanco)
- 6. Introduce la siguiente clave de Winws XP SP3 cuando se solicite:

Clave Windows XP SP3: M8DPF-XT324-YBKK9-3VF8C-M2X78

# 2. Crear la máquina virtual

Ahora vamos a crear una segunda máquina virtual para instalar **Windows Server 2003**. Esta máquina actuará como nuestro **servidor** dentro del dominio.


## 2.1. Configurar la máquina virtual

- 1. Abre VirtualBox y haz clic en "Nueva".
- 2. Completa los siguientes campos:

- Nombre: Windows Server 2003
- **Tipo:** Microsoft Windows
- o Versión: Windows 2003 (32-bit)
- 3. Asigna 256 MB de memoria RAM.
- 4. En la sección de **disco duro**, selecciona **"Crear un disco virtual nuevo"** y configúralo de la siguiente manera:
  - Tipo de archivo: VDI (Virtual Disk Image)
  - Almacenamiento: Tamaño fijo (mejor rendimiento)
  - o Tamaño: 2 GB

Una vez configurado, haz clic en "Crear" para finalizar.

- 2.2. Configurar almacenamiento y red
  - 1. En la configuración de la máquina virtual, accede a la sección "Almacenamiento".
  - 2. Carga la ISO de Windows Server 2003 en el Controlador IDE.
  - 3. En "Red", selecciona "Modo Red Interna" si deseas conectar ambas máquinas entre sí.
- 2.3. Instalación de Windows Server 2003
  - 1. Arranca la máquina virtual e inicia la instalación desde la ISO.




- 2. Sigue los pasos del instalador y selecciona **NTFS** como sistema de archivos.
- 3. Completa la instalación con los siguientes datos:
  - Clave de producto:

VWMD9-2Q897-F427R-TV2KY-CRF2B

- Contraseña del administrador: 123456
- Nombre del equipo: SERVIDOROrganización: (dejar en blanco)
- Zona horaria: GMT +1
- 4. Tras reiniciar la máquina virtual del servidor, inicia sesión:



- 5. Para enviar Ctrl + Alt + Supr dentro de la máquina virtual:
  - Haz clic derecho en el icono de la flecha y selecciona la opción correspondiente.



6. Inicia sesión como Administrador:



# 3. Configuración de red en VirtualBox

Antes de configurar las direcciones IP dentro de los sistemas operativos, debemos asegurarnos de que ambas máquinas virtuales estén conectadas a la misma **red interna** en VirtualBox.

- 3.1. Configurar adaptadores de red en VirtualBox
  - 1. Abre VirtualBox y selecciona cada máquina virtual.
  - 2. Ve a Configuración > Red.
  - 3. En el **Adaptador 1**, selecciona **Red Interna**.
  - 4. Asigna un nombre a la red interna (por ejemplo, "RedXP2003").
  - 5. Asegúrate de repetir estos pasos en ambas máquinas.

# 4. Configurar Windows Server 2003 (Servidor - IP Fija)

Dado que el servidor actuará como el controlador de la red, debemos asignarle una IP fija.

- 4.1. Asignar IP en Windows Server 2003
  - 1. Abre Panel de Control > Conexiones de red.
  - 2. Haz clic derecho en Conexión de área local y selecciona Propiedades.
  - 3. En la lista de componentes, selecciona Protocolo de Internet (TCP/IP) y haz clic en Propiedades.
  - 4. Configura los siguientes valores:

```
o Dirección IP: 192.168.1.1
```

- o Máscara de subred: 255.255.255.0
- Puerta de enlace predeterminada: (Vacío o la misma IP del servidor si hay NAT)
- Servidor DNS preferido: 192.168.1.1 (o una IP de Google como 8.8.8.8 si se necesita acceso externo)
- 5. Guarda los cambios y cierra la ventana.

# 5. Configurar Windows XP (Cliente - IP Manual o Automática)

Windows XP puede obtener una IP automáticamente a través de **DHCP** o configurarse con una **IP manual**.

- 5.1. Configurar IP manualmente en Windows XP
  - 1. Abre Panel de Control > Conexiones de red.
  - 2. Haz clic derecho en Conexión de área local y selecciona Propiedades.
  - 3. Selecciona Protocolo de Internet (TCP/IP) y haz clic en Propiedades.
  - 4. Ingresa los siguientes valores:

```
o Dirección IP: 192.168.1.2
```

Máscara de subred: 255.255.255.0

• Puerta de enlace: 192.168.1.1

Servidor DNS preferido: 192.168.1.1

# 6. Probar la conexión entre ambas máquinas

Después de configurar las direcciones IP, es importante verificar que ambas máquinas pueden comunicarse entre sí.

6.1. Probar conectividad con ping

#### **Desde Windows XP**

- 1. Abre **Símbolo del sistema** (cmd).
- 2. Escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
ping 192.168.1.1
```

Si recibes respuestas, significa que la conexión con el servidor es correcta.

#### **Desde Windows Server 2003**

- 1. Abre Símbolo del sistema (cmd).
- 2. Escribe el siguiente comando y presiona Enter:

```
ping 192.168.1.2
```

3. Si hay respuesta, ambas máquinas están conectadas correctamente.

Si alguna máquina no responde, revisa la configuración de red y asegúrate de que el firewall no esté bloqueando las conexiones.

# 7. Configuración del Controlador de Dominio en Windows Server 2003


Objetivo: Configurar un dominio en Windows Server 2003, unir un equipo con Windows XP y gestionar usuarios, grupos y recursos compartidos en la red.


## 7.1. Instalar Active Directory

- 1. Abre **Ejecutar** (Win + R), escribe dcpromo y presiona **Enter**.
- 2. Selecciona "Controlador de dominio para un nuevo dominio".
- 3. Elige "Dominio en un nuevo bosque".
- 4. Introduce un nombre de dominio: aulainformatica.local.
- 5. Configura una **contraseña segura** para el administrador de Active Directory.
- 6. Completa la instalación y reinicia el servidor.


#### 7.2. Unión del Cliente Windows XP al Dominio

- 1. En **Windows XP**, asigna una IP estática en la misma subred del servidor y usa la IP del servidor como **DNS principal**.
- 2. Para unir al dominio:
  - Ve a Mi PC > Propiedades (boton derecho encima) > Nombre de equipo > Cambiar.






- Selecciona **Dominio**, introduce el nombre del dominio (aulainformatica.local) y presiona **Aceptar**.
- Introduce las **credenciales** del administrador del dominio cuando se soliciten.



#### 1. Reinicia el equipo.



# 8. Creación y Gestión de Usuarios y Grupos

## 8.1. Crear un usuario en Active Directory

- 1. En el servidor, abre Usuarios y Equipos de Active Directory (dsa.msc).
- 2. Dentro del dominio, haz clic derecho en Usuarios > Nuevo > Usuario.
- 3. Crea el usuario Juan Pérez con el nombre de usuario jperez.

- 4. Asigna una contraseña provisional: !1234567a y marca la opción "El usuario debe cambiar la contraseña en el próximo inicio de sesión".
- 5. Haz clic en Siguiente y luego en Finalizar.

Ahora ya tendremos el usuario creado.

## 8.2. Crear un grupo y agregar usuarios

- 1. Dentro de Active Directory, ve a **Usuarios > Nuevo > Grupo**.
- 2. Llama al grupo Alumnos.
- 3. Abre las **propiedades del grupo Alumnos** haciendo doble clic en el nombre del grupo.
- 4. Haz clic en Miembros y luego en Agregar.
- 5. Escribe el nombre del usuario (jperez), haz clic en Comprobar nombres y luego en Aceptar.

Ahora el grupo **Alumnos** tiene un **miembro**, el usuario **jperez**.

## 9. Creación y Configuración de Recursos Compartidos

## 9.1. Crear una unidad de red compartida

- 1. En el servidor, crea una carpeta en C:\Recursos\_Alumnos.
- 2. Haz clic derecho > Propiedades > Compartir.
- 3. Activa la opción "Compartir esta carpeta" y nómbrala Alumnos.
- 4. Ve a la pestaña Seguridad y otorga permisos de lectura/escritura solo al grupo Ventas.

El grupo **Users**, que es más amplio, tiene permisos para acceder a esta carpeta, por lo que vamos a quitar esos permisos.

#### 9.2. Conectar la unidad de red en Windows XP

- 1. En el cliente, abre Mi PC > Herramientas > Conectar a unidad de red.
- 2. Escribe la ruta \\Servidor\Alumnos y selecciona una letra (por ejemplo, Z:).
- 3. Introduce las **credenciales del dominio** si lo solicita.
- 4. Asegúrate de que el usuario pueda acceder y escribir en la carpeta.

## 9.3. Pruebas y Verificación

- El usuario jperez puede iniciar sesión en el dominio desde Windows XP.
- Il usuario jperez tiene acceso a la unidad de red **Alumnos**.
- Il usuario puede crear y modificar archivos en la carpeta compartida.
- Los permisos de grupo se aplican correctamente.

# 10. Asignación Automática de Unidad de Red con una GPO

Vamos a configurar una **Política de Grupo (GPO)** en Windows Server 2003 para asignar automáticamente la **unidad de red Alumnos (Z:)** a los usuarios del grupo **Ventas**.

## 10.1. Crear y Configurar la GPO

#### 1. Abrir el Editor de Políticas de Grupo:

- En el servidor, abre **Ejecutar** (Win + R), escribe gpedit.msc y presiona **Enter**.
- Alternativamente, abre Usuarios y Equipos de Active Directory (dsa.msc), haz clic derecho en el dominio (aulainformatica.local) y selecciona Propiedades > Directiva de Grupo.

#### 2. Crear una nueva GPO:

- En la ventana de Directiva de Grupo, haz clic derecho en el dominio y selecciona "Nueva directiva de grupo".
- o Nómbrala Asignación Unidad Alumnos.

#### 3. Editar la GPO:

- Haz clic derecho sobre Asignación Unidad Alumnos y selecciona Editar.
- Ve a: Configuración de usuario > Preferencias > Configuración de Windows > Asignaciones de unidad.
- Haz clic derecho en Asignaciones de unidad > Nuevo > Unidad de red.

#### Configurar la Unidad de Red

1. En **Ubicación**, escribe la ruta del recurso compartido:

\\Servidor\Ventas

- 2. En Letra de unidad, selecciona Z:.
- 3. Marca la opción "Reconectar" para que la unidad se vuelva a mapear en cada inicio de sesión.

#### Filtrar la GPO para el grupo "Alumnos":

- 1. Ve a la pestaña **Ámbito**.
- 2. En Seguridad, haz clic en Agregar > Usuarios o grupos.
- 3. Escribe **Alumnos**, selecciona el grupo y presiona **Aceptar**.

Asegúrate de que el grupo Ventas tiene activadas las opciones "Leer" y "Aplicar esta directiva de grupo".

#### Aplicar la GPO y Verificar

1. Actualizar las Políticas en Windows XP:

En el cliente Windows XP, abre **Símbolo del sistema (cmd)** y ejecuta:

gpupdate /force

- 2. Reinicia el equipo.
- 3. Iniciar sesión con un usuario del grupo Alumnos y comprobar:
- Abre Mi PC y verifica si aparece la unidad Z: conectada automáticamente.

• Intenta crear y modificar archivos en la carpeta para verificar permisos.

#### Si todo va bien:

- Los usuarios del grupo Alumnos tendrán la unidad Z: asignada automáticamente al iniciar sesión.
- Z La configuración se aplicará sin necesidad de que los usuarios la configuren manualmente.

## **Extras (Opcionales)**

- Aplicar la GPO solo a ciertos equipos dentro del dominio.
- © Configurar una GPO de Inicio de Sesión con un script net use Z: \Servidor\Ventas.
- Substitution Usar gpresult /R en Windows XP para verificar si la GPO se aplica correctamente.

Este método ayuda a automatizar la administración de recursos en un dominio de Windows Server 2003

## 11. Guest additions (opcional)

Las Guest Additions (o "Adiciones para invitados") son un conjunto de controladores y herramientas que mejoran la integración entre la máquina virtual (MV) y el sistema anfitrión en VirtualBox.

## ¿Para qué sirven?

Cuando las instalas en la MV, obtienes beneficios como:

- Mejor rendimiento gráfico (drivers de video para resoluciones altas).
- Compartir el portapapeles entre la MV y el anfitrión.
- Arrastrar y soltar archivos entre la MV y el sistema real.
- Carpetas compartidas para intercambiar archivos fácilmente.
- Mejor compatibilidad con periféricos (ratón, teclado, red, etc.).

#### Cómo instalar las Guest Additions en Windows XP

- 1 Enciende la MV y entra en Windows XP.
- 2 En la ventana de VirtualBox, ve a Dispositivos > Insertar imagen de CD de las Guest Additions.
- 3 Se montará un CD virtual dentro de la MV. Abre Mi PC y accede a la unidad de CD.
- 4 Ejecuta VBoxWindowsAdditions.exe y sique los pasos del instalador.
- 5 Cuando termine, reinicia la MV para aplicar los cambios.

#### Pasar archivos

Para pasar archivos entre tu máquina real y la virtual en VirtualBox 6, tienes varias opciones:

#### 1. Carpetas Compartidas (Recomendado)

Si necesitas transferir archivos con frecuencia, esta opción es la mejor.

- Cómo configurar una carpeta compartida:
  - 1 Apaga la máquina virtual (MV).
  - 2 En VirtualBox, selecciona la MV y ve a Configuración > Carpetas compartidas.
  - 3 Haz clic en Agregar carpeta nueva (icono de carpeta con un "+" a la derecha).

- 4 En Ruta de carpeta, selecciona una carpeta de tu máquina real.
- S Marca Montaje automático y Hacer permanente (para que no desaparezca al reiniciar).
- 6 Guarda y enciende la MV.

♦ Acceder a la carpeta en Windows XP: En la MV, abre Mi PC > Unidad de red (o ve a \VBOXSVR\ en el Explorador de archivos).

Ahí verás la carpeta compartida con tu máquina real.

Si no aparece, prueba instalando las Guest Additions como mencioné antes.

## 2. Arrastrar y Soltar (Solo si Guest Additions está instalado)

Si tienes las Guest Additions instaladas, activa la opción en Configuración > General > Avanzado.

Elige Bidireccional para que funcione en ambos sentidos.

Ahora puedes arrastrar y soltar archivos directamente entre el anfitrión y la MV.

#### 3. Usar una Unidad USB

Si tienes un pendrive, puedes conectarlo a la MV.

- 1 En Configuración > USB, habilita el Controlador USB 2.0 o 3.0.
- 2 Agrega tu dispositivo USB desde el icono de "Agregar filtro".
- 3 Cuando inicies la MV, tu Windows XP debería reconocer el pendrive.

#### 4. Montar una Imagen ISO

Si tienes varios archivos, puedes crear una imagen ISO y montarla en la MV:

- 1 Usa un programa como ImgBurn o PowerISO para crear la ISO en la máquina real.
- 2 En VirtualBox, ve a Configuración > Almacenamiento y agrega la ISO en la unidad de CD.
- 3 Dentro de Windows XP, abre el CD y extrae los archivos.
- 5. Servidor FTP o Compartición en Red Si ambas máquinas están en la misma red, puedes:

Compartir una carpeta en la red y acceder desde XP.

Montar un servidor FTP en la máquina real y descargar desde XP con un cliente FTP (como FileZilla).

- ¿Cuál es la mejor opción?
  - Si transfieres archivos frecuentemente: Carpetas compartidas.
  - Si son archivos pequeños y ocasionales: Arrastrar y soltar (si funciona).
  - 🔷 Si prefieres un método clásico: USB o ISO.
  - $\Diamond$  Si quieres algo avanzado: Compartición de red o FTP.